









## Behandeling van problemen en storingen

### ALS DE AIRCONDITIONING NIET NORMAAL WERKT:

#### Waarschuwing:

Probeer niet om de eenheid zelf te repareren, want een onvakkundige reparatie kan elektrische schokken of brand veroorzaken. Neem contact op met de servicedienst om de eenheid door gekwalificeerd personeel te laten repareren. Om u tijd en geld te besparen, moet u de volgende punten controleren voordat u de servicedienst benadert.

	Fenomeen	Verhelpen van probleem/storing
	De airconditioning kan na het uitschakelen niet onmiddellijk weer ingeschakeld worden.	Als de eenheid meteen na het uitschakelen weer gestart wordt, veroorzaakt de processor op de platine een vertraging van 3 minuten voor het apparaat start.
	Vlak na het inschakelen komen er geuren uit de eenheid.	Dit wordt door de aangezogen geuren veroorzaakt. Als de eenheid met de klimaatregeling begint, verdwijnt de geur.
	Er is een geluid van stromend water te horen als het apparaat in gebruik is.	Dit is het geluid van het vloeiend koelmiddel in het apparaat.
	Tijdens de koeling komt er nevelige lucht uit de luchtuitlaat.	Dit gebeurt omdat de lucht binnenin snel gekoeld wordt.
	Er zijn knakkende geluiden te horen als de eenheid in- of uitgeschakeld wordt.	Dit geluid treedt op wanneer het geluid door de temperatuurveranderingen uitzet of krimpt.
	De airconditioning start niet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Is de stekker van het apparaat uitgetrokken?</li> <li>- Zit de stroomkabel of de stroomstekker los?</li> <li>- Is de zekering of de verliesstroomschakelaar geactiveerd?</li> <li>- Is de spanning te laag of te hoog?</li> <li>- Is via de afstandsbediening de functie timer inschakelen geselecteerd?</li> </ul>
	Slecht koel- resp. Verwarmingsvermogen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Is de temperatuur juist ingesteld?</li> <li>- Is de luchtinlaat of -uitlaat van de buiteneenheid geblokkeerd?</li> <li>- Zit er teveel stof in het luchtfilter?</li> <li>- Zijn de vensters en deuren gesloten?</li> <li>- Is de luchtstroom laag ingesteld?</li> <li>- Bevindt er zich een warmtebron in de kamer?</li> </ul>
	De afstandsbediening werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Als u tijdens het bedrijf de batterijen van de afstandsbediening vervangt, stopt het systeem tot u op de afstandsbediening op de toets ACL drukt.</li> <li>- Als de eenheid door ongewone signalen gestoord wordt of als de functies te vaak met een korte tussentijd veranderd worden, kan het zijn dat de afstandsbediening tijdelijk niet werkt. Trek de stekker uit en plaats hem vervolgens terug. Daarmee kan een normale werking voortgezet worden.</li> <li>- Is de afstandsbediening in het ontvangstbereik of staan er hindernissen in de weg?</li> <li>- Controleer of de spanning van de batterijen toereikend is. Gelieve deze anders te vervangen.</li> </ul>

### ALS VOLGENDE OMSTANDIGHEDEN ZICH VOORDOEN, MOET U DE AIRCONDITIONING ONMIDDELIJK UITSCHAKELEN, DE STROOMSTEKKER UITTREKKEN EN DAARNA EEN VAKMAN CONTACTEREN.

- Tijdens het bedrijf doet zich een sterke geluidsontwikkeling voor
- De zekering en de verliesstroomschakelaar springen altijd uit
- Er is water of een andere vloeistof op of in de eenheid resp. de afstandsbediening terechtgekomen
- Er wordt een waterlek vastgesteld
- De stroomkabel en de stroomstekker zijn erg warm
- Tijdens het bedrijf wordt een ongewone geur afgegeven